

Indkodning af NICE kodetastatur:

Tastaturet er forudindstillet med 3 standard koder fra fabrik:

11 A – 22 B – 33 C

Inden automatikken installeres anbefales det at programmerer tastaturet til automatikken.

1. Indstil automatik til at modtage signal fra tastatur (se vejledning for automatik)
2. Tryk 11 og hold A knappen inde til LED lampe i automatik blinker hurtig
3. Slip A knappen
4. Tastaturet er nu indkodet.

Omkodning af adgangskode:

1. Vælg A, B eller C knap
2. Hold 0 knappen inde og efterfølgende A i 2 sek. (begge knapper skal være hold inde samtidig) slip herefter A knappen og sidst 0 knappen.
3. Tryk 11 A efterfulgt af NY KODE afslut med A tryk NY KODE afslut med A
4. Koden er nu ændret

Bemærk der er tidsbegrænsning på hvor længe denne indkodning må vare. Når det ikke inden for dette tidsinterval, skal indkodning starte forfra.