



## MONTAGEVEJLEDNING - døre

For at få fuldt udbytte af din nye dør, er det vigtigt at den monteres korrekt.  
Montage af døre fra ARKAS A/S:

1. Begynd med at tage døren af karmen ved at løfte den fri af hængslerne.
2. Placér blivende opklodsning under bundstykket, så der kan fuges under dørkarmen. Tænk på, at bundkarmen skal klodses op, så den bliver trædefast. Ved bundskinne anbefales at dørkarme hæves fra gulv, så der kan fuges under sidekarme.
3. Dørkarmen placeres i murhul med ens luft i begge sider og fastholdes med kiler. Dørkarmen justeres til den er i lod og vatter.
- 4 Der bores 3-4 huller i hver i side af karmen placeret så tæt på hængslerne som muligt. Det sidste hul bores i midten. Fastgør med montageskruer i den side, hvor hængslerne sidder. Husk opklodsning mellem karm og væg.
5. Døren hænges på hængslerne - karmen i låsesiden rettes ind efter døren. Når døren er justeret, kan karmen i låsesiden fastgøres med montageskruer. Husk opklodsning mellem karm og væg.
6. Herefter mangler der kun at blive fuget samt monteret tilbehør (greb, cylinder m.v) til låsekassen.
7. Efterjustering af hængsler med hængselvrider.

Se også drift- og vedligeholdelse af døre